

GEBERIT TIPKE ASORTIMAN 2025

Asortiman Geberit tipki za aktiviranje je sada jednostavno i jasno strukturiran te ima dodatke - tipku Sigma40 u četvrtastom i okruglom modelu te četvrtasti model tipke Sigma01. Dizajn tipki za aktiviranje ispiranja WC školjke i uređaja za aktiviranje pisaoara sada je savršeno usklađen.

TIPKE ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC ŠKOLJKE

SIGMA		01	10	15	20	25	40	50	60	70	80
ČETVRTASTA		 Sigma01 četvrtasta [NOVO]	 Sigma10 četvrtasta		 Sigma20 četvrtasta		 Sigma40 četvrtasta [NOVO]	 Sigma50 četvrtasta		 Sigma70 četvrtasta	 Sigma80 četvrtasta
OKRUGLA		 Sigma01 okrugla	 Sigma10 okrugla		 Sigma20 okrugla		 Sigma40 okrugla [NOVO]	 Sigma50 okrugla			
			 Sigma10 okrugla IR								

OMEGA

ČETVRTASTA					 Omega20 četvrtasta			 Omega60 četvrtasta
OKRUGLA					 Omega20 okrugla			

DELTA

ČETVRTASTA					 Delta20 četvrtasta		 Delta51 četvrtasta
OKRUGLA		 Delta01 okrugla	 Delta10 okrugla	 Delta15 okrugla	 Delta20 okrugla		

UREĐAJ ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA PISOARA

TIP		01	10	20	40	50
ČETVRTASTI		 Tip01 četvrtasti [NOVO]		 Tip20 četvrtasti*	 Tip40 četvrtasti [NOVO]	 Tip50 četvrtasti
		 Tip01 četvrtasti IR [NOVO]		 Tip20 četvrtasti IR*	 Tip40 četvrtasti IR [NOVO]	 Tip50 četvrtasti IR*
OKRUGLI		 Tip01 okrugli	 Tip10 okrugli		 Tip40 okrugli [NOVO]	
		 Tip01 okrugli IR	 Tip10 okrugli IR		 Tip40 okrugli IR [NOVO]	

*Izlazi iz asortimana